

VIBRATOR SENZI

VARNOSTNA OPOZORILA IN VZDRŽEVANJE

PAKIRANJE VSEBUJE

Vibracijski stimulator klitorisa, etui za shranjevanje, USB polnilec, navodila za uporabo

NAVODILA ZA UPORABO

- Pred prvo uporabo napolnite baterijo.
- Za vklop pritisnite gumb in ga držite približno 3 sekunde.
- Za preklop med 12 načini vibriranja na kratko pritisnite gumb.
- Za izklop pritisnite in držite gumb približno 3 sekunde.
- Po uporabi očistite.

PRED UPORABO PREBERITE

Izdelek se prodaja zgolj kot zanimivost. Vse pravice pridržane. V izogib poškodbam in poslabšanju predhodnih stanj izdelka ne uporabljajte na odrgnjenih, zatekljih ali razdraženih predelih. Izdelek uporabljajte v skladu z navodili. Izdelek ni namenjen uporabi v medicinske namene. Uporaba na lastno odgovornost.

Izdelka ne segrevajte v mikrovalovni ali navadni pečici. Operite pred in po uporabi s toplo vodo in blagim milom. Pustite, da se posuši, preden ga spravite stran od drugih izdelkov. Shranjujte v temnem prostoru na sobni temperaturi.

Priporočamo uporabo z lubrikantom na vodni osnovi. V izogib škodi ne uporabljajte odišavljenih lubrikantov, lubrikantov na alkoholni osnovi ali masažnih olj. Ne priporočamo uporabe z lubrikanti ali geli na silikonski osnovi.

